



В последнее время наблюдается массовый спрос на различные виды полиэтиленовых труб: их используют не только владельцы загородных участков для прокладки водопровода, соединения глубинных насосов к системе полива, но и различные предприятия, которые занимаются заменой изношенных и ветхих сетей канализации и водоснабжения на более современные. Для сборки линии трубопровода требуются компрессионные фитинги – именно при монтаже данных элементов новички делают массу ошибок, которые приводят не только к неплотным и протекающим соединениям, но и к вырыванию трубы под давлением.

При монтаже фитингов необходимо использовать:

- Ножницы для резки труб – позволяют сделать ровный срез. Для труб небольшого диаметра можно применять острый нож.
- Зажимной пластиковый ключ – требуется для финальной подтяжки накидных гаек фитинга.
- Маркер для разметки трубы.

В компании ТПК Сибпласт можно приобрести полиэтиленовые трубы и компрессионные фитинги в любых объемах по ценам производителя.

Подготовка к сборке конструкции

- Для начала следует взять собранный фитинг, после чего измерить глубину погружения в него трубы до внутреннего бортика фитинга – длина отмечается при помощи маркера на трубе. Метки позволяют не только контролировать процесс сборки, но и размечать длину отрезков труб с учетом запаса.
- Далее необходимо отрезать нужный кусок трубы, после чего на ее торце делается небольшая фаска, которая требуется для защиты резинового уплотнительного кольца, а также для упрощения процесса установки трубы в корпус фитинга.

Сборка конструкции

- Элементы фитинга монтируются на подготовленную трубу: сначала одевается зажимная гайка, после чего устанавливается цанга, уплотнительное и резиновое кольца. Кольцо из резины размещается на конце трубы, ведь в процессе соединения трубы оно заходит в фитинг на максимальную глубину.

- Соединяется корпус фитинга и труба с установленными на нее элементами. Введение трубы должно производиться до упора, при этом нанесенная риска позволяет контролировать весь процесс.

- Упорное кольцо и цанга сгоняются непосредственно к корпусу фитинга, после чего трубу необходимо аккуратно вывести из фитинга. Далее соединения закрепляется при помощи обжимной гайки.



Подать заявку на ватсап **С мобильного - Жмите** на ссылку и будет переход на ватсап.>>>

[ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА](#)

[ВАТСАП](#)